



Platzbedarf

Vor dem Zusammenbau des Gerätes sollte ein geeigneter und ausreichend dimensionierter Standort festgelegt werden. Der Standort muss so gewählt werden, dass ausreichende Sicherheitsabstände zu Hindernissen (Mauern, Zäune, Bäume) gewährleistet sind. In unmittelbarer Nähe von Hauptauftrichtungen (Wege, Tore, Durchgänge) sollte das Aufstellen unterbleiben.

Das Spielgerät ist grundsätzlich auf eine ebene Fläche aufzustellen. Folgende Bodenarten sind für den Untergrund zulässig: Rasen. Fallschutzplatten, Sand/Feinkies.

Instandhaltung und Wartung

Die Spielanlage muss zu Beginn jeder Saison sowie monatlich während der Nutzungssaison kontrolliert werden.

- Kontrollieren Sie alle Schraubenverbindungen auf festen Sitz.
- Verwenden Sie im Bedarfsfall nur Original-Ersatzteile.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Holz auf etwaige Beschädigung und Fäulnisbefall.
- Die Kunststofflager der Schaukelhaken sowie Seile und Schaukelbretter sind ebenfalls auf Verschleiß oder Beschädigung zu kontrollieren und gegebenenfalls auszutauschen.
- Stellen Sie Beschädigungen fest oder erkennen verschlissene Teile, sind Sie verpflichtet das Spielgerät aus dem Verkehr zu ziehen.
- Kinder sollten nicht ohne Aufsicht von Erwachsenen die Spielanlage nutzen.

Auch bei richtiger Auswahl und fachgerechter Be- und Verarbeitung von Holz sind aufgrund der natürlichen Beschaffenheit des Werkstoffes gewisse Oberflächenrauheiten und Rissbildungen (Trockenrisse) nicht zu vermeiden. Diese haben keinen Einfluss auf die Stabilität des Gerätes und gelten auch in jeglicher Form nicht als Reklamationsgrund.

Stückliste

Pos.	Stck	Bezeichnung	Abmaße
1	1	Schaukelbalken	ø10x380cm
2	2	Kletterleiter	ø10 250 cm lang
3	2	Pfosten	ø10x250 cm
4	1	Podest	62x69 cm
5	3	Halbriegel	ø7,2x125 cm
6	4	Halbriegel	ø7,2x80 cm
7	1	Einzugssicherung	
8	1	Absturzssicherung	Ø4x78cm
9	5	Schaukelschellen mit Schlüsselschraube 8x40mm	ø10 cm
10	2	Schaukelbretter	
11	1	Strickleiter	
12	3	Schlossschrauben mit U-Scheibe Muttern und Hutmuttern	øM10x210mm
13	10	Schlüsselschrauben mit U-Scheibe	ø 8x80 mm
14	4	Schlüsselschrauben mit U-Scheibe für Schaukelbalken	ø10x160mm
15	4	Spanplattenschrauben Pos 7	Ø5x60mm
16	4	Spanplattenschrauben für Rutsche	Ø5x30mm
17	12	Spanplattenschrauben für Pos 5	Ø5x100mm
18	4	Spanplattenschrauben für Podest	Ø4x45mm


Siegfried Meyer GmbH & Co KG-Zum Greffling 31-57413 Finnentrop Tel 02721 70172

Allgemeine Hinweise

- Ein Aufstellen der Spielanlage ist entsprechend der Norm EN 71-8 nur im privaten, häuslichen Bereich gestattet.
- Das Spielgerät ist für Kinder von 3-12 Jahren ausgelegt.
- Eine Verwendung auf öffentlichen Spielplätzen ist unzulässig.
- Nach dem Aufbau muss der Verpackungsbeutel für Kinder unzugänglich aufbewahrt werden.
- Wellenrutsche gehört nicht zum Lieferumfang.
- Die Anleitung ist als Beleg aufzubewahren

Montage allgemein

Bohren Sie die zu verbindenden Hölzer vor, um ein Platzen oder Reißen durch die Schrauben zu verhindern. Zu Beginn des Aufbaus verwenden Sie die vorliegenden Zeichnungen. Sobald alle Holzteile miteinander verbunden sind, ist die Konstruktion passgenau auszurichten. Danach können die Schraubenverbindungen fest angezogen werden.



Achtung!
Das Podest muß wie gezeichnet montiert werden, so daß die einzelnen Bretter des Podestes jeweils auf den beiden obersten Sprossen aufliegen!!

Die Schaukel **muß** mit 4 Bodenankern (nicht im Lieferumfang) Art. Nr 6138 befestigt werden.

